


攪拌機取扱説明書

**可搬形ギヤー中速攪拌機
NKA形**



ご使用前に必ずお読み下さい。



お願い


- 攪拌機の取扱いは、作業に熟練、周知された方が行って下さい。また、ご使用に先立ち取扱説明書をよくお読み下さい。
- この取扱説明書は、実際にご使用になるお客様までお届け下さい。
- この取扱説明書は、必ず保管頂くよう、お願い致します。

※ デザイン・仕様等は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

安全に関するご注意

- ◎ 攪拌機はオーバーハングの回転機器のため、機器の構造上やむなく、機器の一部に回転部分が露出した箇所があります。ご使用（据付、運転、保守及び点検）の前に、必ずこの取扱説明書とその他の関連書類を全て、熟読し、正しくお使い下さい。
- 機器の知識、注意事項、及び安全の情報の全てを習熟してからご使用下さい。
- お読みになった後は機器をご使用になられる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。

	危険	：取扱いを誤った場合は危険な状況が起こり得て、死亡または重症を受ける可能性が想定される場合。
	注意	：取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合や物的な損害だけの発生が想定される場合。

なお、「 注意」に記載した事項でも、状況に依っては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を掲載していますので、必ず守って下さい。

危険

- 運搬、据付、配線、運転・操作、保守・点検の作業は専門知識と技能をもった人が実施して下さい。感電、けが及び機器自体、並びに装置破損の恐れがあります。
- 攪拌機は回転機器のために構造上、致しかたなく、機器の一部に露出した回転部分があります。保守点検等で機器自体に触れる必要がある場合は、必ず機器の運転を停止し、危険な状態は必ず、避けて作業を行って下さい。
- 攪拌機は駆動源として電気を使用して運転を行っており、設置される環境が多湿なために感電の恐れがあり、運転停止の場合は電源を元から遮断して、完全に運転停止を行って、機器の停止表示を必ず、行った上で作業を行って下さい。
- 活線状態での作業は絶対、避けて下さい。事故の恐れがあります。



本取扱説明書は「可搬形ギヤー中速攪拌機」の標準タイプの機種を対象にして、内容が掲載されております。特殊仕様で製作された機種及び他の形式については別途、取扱説明書をご参照下さい。

はじめに

この度は（株）トーケミ製、汎用「可搬形ギヤー中速攪拌機」をご採用頂きまして、誠に有難うございます。この取扱説明書は攪拌機を、何時までも正常な状態でご使用頂くために日常の保守・点検を主体として、据付け、運転、分解・組立、及び注意事項について記載してあります。

機器到着後、この説明書を必ず熟読をして頂き、据付け、運転操作及び保守・点検を行って頂く様にお願い致します。なお、本説明書は、ご使用になる人のお手元に大切に保存頂きます様にお願いをいたします。

目 次

安全に関するご注意	
はじめに	
目 次	
1 荷受け時の点検・確認	1～2
2 攪拌機の概要	3
3 保 管	4
4 据付け	5～7
5 運 転	8
6 日常の点検・保守	9～11
7 分解・組立	12～14
8 トラブルと簡単な対処	15
9 機器補償	16
10 その他	16
11 機器分解構造図	17

改訂履歴

8	平成 28 年 4 月 27 日	HK-MKA901-07	増刷による一部改訂
7	平成 25 年 3 月 26 日	HK-MKA901-06	増刷による一部改訂
6	平成 22 年 7 月 9 日	HK-MKA901-05	増刷による一部改訂
5	平成 18 年 10 月 18 日	HK-MKA901-04	増刷による
4	平成 17 年 3 月 7 日	HK-MKA901-03	増刷による一部改訂
3	平成 15 年 2 月 20 日	HK-MKA901-02	増刷による一部改訂
2	平成 13 年 3 月 20 日	HK-MKA901-01	増刷による一部改訂
1	平成 9 年 5 月 20 日	HK-MKA901-00	新機種作成のため
	新規作成・改訂年月日	取扱説明書番号	新規作成・改訂内容

1. 荷受け時の点検・確認

⚠ 注意

- 梱包の天地を確認の上、開梱して下さい。けがの恐れがあります。
- 現品がご注文通りの機器かどうか、確認して下さい。間違った製品を設置した場合はけが、装置破損の恐れがあります。
- 機器の銘板は外さないで下さい。

攪拌機が到着しましたら、次の点をご確認下さい。

もし不具合箇所や疑問点がありましたら最寄りの弊社代理店または営業所へご照会下さい。

- 1) 機器銘板の項目がご注文通りの機種か。
- 2) 輸送中に破損した箇所はないか。
- 3) ネジやナットがゆるみ、脱落箇所はないか。
- 4) 各部品は全て揃っており、不足した物はないか。

● 1-1) 梱包要領並びに荷姿

梱包荷姿は攪拌機の形式により、各々異なりますが概略、次の様な要領及び荷姿となっております。梱包ケースの側面に形式と簡単な機器仕様が記入されています。(梱包個数は送り状に記載されています)

- 1) パッキングケース …………… 攪拌機本体
…………… 攪拌機羽根 (SUS材質仕様のみ)
…………… クランプ
…………… 工具 (スパナ、L形レンチ)
…………… 取扱説明書
- 2) 紙包 (補強板付) …………… 攪拌軸 (シャフト) (ライニング仕様は除く)
(注: 複数台数の場合は同時梱包)
- 3) スカシ木箱 …………… ライニング仕様のシャフト及び羽根
(シャフトと羽根は一体化構造)

● 1-2) 機器形式

攪拌機の機器形式の記号の意味は次の様になっています。ご注文通りの攪拌機形式か、ご確認下さい。

形式記号	N	K	A	□	—	□	□	□	—	□	□	—	□	□
	①	②	③	④		⑤				⑥	⑦		⑧	⑨

注: □の仕様がなない場合は刻印しない。

- ① 機種 …………… N: 新機種 (本体ケーシング材質 アルミ合金製)
…………… ナシ: 旧機種 (本体ケーシング材質 FC200)
- ② 機器形式・取付形式 …………… K: 可搬形 (クランプ取付方式)
…………… T: 縦形 (フランジ取付方式)
- ③ 減速方式 …………… A: ギャー減速 (減速比 1:5)
…………… B: ベルト減速 (減速比 1:5)
…………… G: 減速機直結減速 (サイクロ減速機)
…………… R: 可変速 (リングコーン変速機)
- ④ モーター極数 …………… 4: 4Pモーター
…………… 6: 6Pモーター
- ⑤ モーター容量 …………… 001: 0.1 kW
…………… 002: 0.2 kW
…………… 004: 0.4 kW
…………… 007: 0.75 kW
…………… 015: 1.5 kW
- ⑥ 接液材質 …………… 2: SS400
…………… 4: SUS304
…………… 6: SUS316
(その他の材質記号あり、記載省略)

- (出) ライニング材質 L : ゴム (N.R.)
 P : ポリエチレン (PE)
 F : 繊維入強化樹脂 (FRP)
 V : 硬質塩化ビニール (PVC)
 (その他の材質記号あり、記載省略)
- (際) モーター仕様 A : 単相 100V 屋内形
 B : 三相屋内形
 C : 三相屋外形
 (その他の仕様記号あり、記載省略)
 CA : 単相 100V 屋外形モーターを装着
 (0.1 kW モーターのみの対象)

● 1-3) 機器銘板の見方

銘板は機器本体に大小 2 枚の銘板と警告ステッカーが貼付けされております。
 銘板は下記記載の機器形式銘板と回転方向指示 (空転厳禁も併記) 矢印銘板があります。

◎お問い合わせの場合は
 ① 攪拌機の形式
 ② 製造番号をご連絡下さい。
 機器仕様の点検が速やかに行え、お問い合わせ事項に対して速やかに回答出来ます。


■ 機器形式銘板

TK・MIXER			
TYPE	①		
SER NO.	②		
SPEED	③	r.p.m (Hz)	
DATE	④		⑤ kW
TOHKEMY CORPORATION			


記載 (刻印) 内容

- ① : 攪拌機形式
- ② : 製造番号
- ③ : 回転数
- ④ : 製造年月
- ⑤ : モーター出力

■ 回転方向銘板



■ 警告ステッカー



モーターフレームにはモーター機器仕様の銘板が貼付けてあります。
 電圧、定格電流値、モーター形式、枠番等の他にベアリング番号が記載されております。
 100V 仕様の場合は上記のほかにもリード線の結線方法が併記されており、回転方向の設定をご参照願います。

2. 攪拌機の概要

この攪拌機は解放形（蓋付きも可）のタンクの上部に設置された攪拌機取付架台に機器取付け用クランプを取付け、このクランプ上に攪拌機本体を固定し、運転操作を行うクランプ一点保持方式の「可搬形ギヤ減速中速攪拌機」です。攪拌シャフトはタンクに対して原則的に斜めに角度をもたして挿入して、主軸に取付けを行い、シャフト先端部に3枚プロペラをセット固定し、タンク内の液体を効率よく流動させ、最適な攪拌操作を行う最も汎用形式の小型可搬形中速攪拌機です。

また、必要に応じて他のタンクに移設が容易に出来る、可搬タイプの機構となっており、タンク形状や攪拌状況に応じて、攪拌シャフトの角度が左右前後に調節でき、据付け状況は、クランプによって、最適な運転操作位置が簡単に調整可能な機器形式となっています。

特に小容量の液体の、あらゆる攪拌操作に適しておりますが沈降防止、フロック形成等の攪拌目的と運転時に液面変動のある攪拌操作にはこの機種はやや、不適な面もあります。

駆動源はモーターを可搬形本体ケーシング（ギヤケース）に装着して、クランプ方式で架台にセット固定します。

減速機構は独自のギヤを採用して所定の回転数に減速し、ギヤ潤滑油としてはグリース封入機構となっており、長期間の運転操作を原則的にメンテナンスフリーで対応しております。

●機器は大別して次の部分より形成されております。

- ①モーター部（駆動モーター）
- ②攪拌機本体部（ギヤ減速部も含む）
- ③取付クランプ
- ④攪拌シャフト（攪拌軸）
- ⑤攪拌羽根（3枚プロペラ）

攪拌機の機種はモーター容量に応じ、製作可能な機種の範囲は次の通りとなっております。

モーター容量	モーター	50/60Hz地域
0.1～1.5kW	4Pモーター	300/360rpm
0.4～0.75kW	6Pモーター	200/240rpm
0.1kW	100Vモーター	300/360rpm

また、攪拌シャフトはタンク形状に応じて、最適な軸長を設定し、攪拌機本体との接合はインサートカップリング方式を採用しております。

攪拌羽根の形状は原則として、3枚プロペラを用いてタンク形状により、回転数、羽根径、及び羽根段数は最適な攪拌効果を求め、設定しております。（0.75kW迄の標準機種のプロペラは1段装着）

接液部材質（シャフト、羽根部）は攪拌する液質に対応する金属並びに金属素材の表面部に液質に適した各種、耐食材質のライニングを施して液の防食に対応しています。

ライニング仕様の場合はシャフトとプロペラは一体溶接加工となっており、各々は分離は出来ない構造となっております。

可搬形攪拌機は軸封方式、及びスタビライザー等は原則として、装着出来ません。

3. 保管

ご注文を頂きました攪拌機が、お手元に到着致しました時にお手数ですが梱包個数、輸送中に発生した損傷、脱落等の異常が生じていないか、ご確認をお願いします。

機器の据付け迄に仮保管をされる場合は下記の点を注意して、大切に保管願います。

● 3-1) 仮保管の場合

①攪拌機は屋内の清潔で乾燥した場所に保管して下さい。

機器に直射日光や雨水等が直接当たらず、損傷の恐れが無く、部品の散失の恐れが無い場所に据付けまで、攪拌シャフトの軸曲がりに十分注意をして、大切に保管願います。

湿気、塵埃、激しい温度変化及び腐食性ガス等のある場所には保管しないで下さい。

②攪拌シャフトは撓みの生じない平坦な場所に保管し、シャフトの上に他の品物を置かないで下さい。運転開始時に、軸振れに依る機器の振動が生じる恐れがあります。

攪拌シャフトは工場にて軸曲がりにつきましては厳重な検査を行い、製作しており出荷までの保管には万全をきして管理しております。

③ライニング仕様の攪拌シャフト並びに羽根は軸曲がりや損傷の恐れが無く、直射日光の当たらない場所に大切に保管願います。

ライニングは原則的にスカシ梱包となっており、外部より確認出来ませんが当て傷により欠損が生じたり、直射日光や急激な温度変化により変質する恐れがあります。

● 3-2) 長期の保管

納入後、工事の関係で長期の保管期間や機器据付け後、長期の運転停止期間がある場合は6ヶ月以内の防錆期間内として下さい。

防錆期間を経過した攪拌機を据付け、並びに運転を開始をされる場合は機器内外部の防錆状態（塗装処理も含む）を点検して、必要な場合は再度、防錆処置を行って下さい。

機器内部についてはギヤー減速部の表面の油膜または潤滑油が切れている可能性があり、運転開始前にフラッシングを行うか、ギヤーケース内の点検を必ず、行って下さい。

保管後の使用は

①オイルシール等のゴム系部品は温度や紫外線等の周囲の影響を受け、劣化し易いので長期の保管後の運転開始前に点検を行い、劣化が生じている場合は新品部品と交換して下さい。

②運転開始時、異常な消費電流・運転音・振動、及び発熱がないかを確認して下さい。

異常が認められた場合は運転を停止して、最寄りの弊社代理店または営業所までご連絡下さい。

4. 据付け

⚠ 危険

- 据付けのために機器を吊り上げた際に、機器の下方に立ち入ることは絶対にしないで下さい。落下に依る人身事故の恐れがあります。
- 据付け時に落下、転倒すると危険ですので十分ご注意ください。所定の吊り金具か、攪拌機の質量に十分対応出来る方法で吊り上げ、無理な作業は絶対避けて下さい。（機器の構造上、据付けバランスが不安定なため）落下、転倒による人身事故やけが、機械の破損及び装置破損の恐れがあります。（モーターの吊り金具を用いて、攪拌機は絶対、吊らないで下さい）
- 標準モーターは爆発性雰囲気中での使用を避けて下さい。設置環境に合致した防爆仕様のモーターを採用し、爆発、引火、感電、けが、及び装置破損の恐れがあります。
- 活線状態で配線作業をしないで下さい。必ず電源を切って作業をして下さい。感電の恐れがあります。
- アース用端子を確実に接地して下さい。感電の恐れがあります。
- 防爆モーターの場合は電気設備技術基準、内線規定、防爆指針を遵守して下さい。



⚠ 注意

- 攪拌機に絶対に乗ったり、ぶらさがらないようにして下さい。けがの恐れや破損の恐れがあります。
- 吊り上げる前に外形図、カタログ等で攪拌機の質量を確認して、吊り具の定格荷重以上の機器は吊らないで下さい。
- モーターには保護装置は付属していません。過負荷保護装置は基準で設置が義務づけられています。過負荷保護装置以外の保護装置（漏電遮断器）等の設置もお奨めします。
- 攪拌機は機械の構造上、回転部がやむなく一部に露出した部分があります。運転中は回転部に絶対、触らないで下さい。作業等で触れる恐れがある場合は必ず攪拌機を停止して作業を行って下さい。けがの恐れがあります。
- 攪拌機の回転方向は前記、方向銘板に指示されております。回転方向を確認する場合は攪拌シャフト、プロペラを取付けずに攪拌機本体のみで運転を行い、回転方向を確認して下さい。液無しの場合は軸曲がりの恐れがあり、装置損傷やけがの恐れがあります。
- 据付け時に安全を無視した、無理な作業は、絶対避けて行って下さい。特に可搬形はクランプ取付け方式のために機器の据付け時に構造的に不安定な形状のため、攪拌機の落下防止に十分注意して、作業を行って下さい。



この攪拌機はタンク上面に装着されているクランプ固定架台に攪拌機本体固定用クランプを取付けて、このクランプ上に攪拌機本体を取付け固定し、攪拌シャフトは原則的にタンク内に斜めに挿入し、攪拌機本体と嵌合構造で攪拌シャフトをインサート接合します。

攪拌シャフトの先端部に1～2段の3枚プロペラ羽根を装着して、回転する事で羽根から吐出される液の軸流が生じ、攪拌目的に応じた最適な攪拌操作を行います。

運転時に羽根から吐出する軸流に依る反力（推力）が働き、本体は微動な振幅を起こしており、この振動をクランプの一点保持部分で吸収すると共に安定したバランスを保つ構造となっております。

このために運転時にタンク内に所定の液が充填されていない場合は羽根が液面から露出し、空転（液無し運転）状態となり、攪拌シャフトの曲がりが発生し、機器振動及び装置破損の恐れが生じます。

運転時の最低液面はプロペラ上面位置より、プロペラ径（ ϕd ）の1.5 d 以上、最低運転液面が必要となっております。
運転時にプロペラが回転することで吸込み渦流（ボルテックス）が発生し、最低液面以上の水位がない場合はプロペラが露出する事で空転状況と同じ現象が生じる恐れがあり、軸曲がりの原因となります。

●据付け要領

* 末尾に添付してある機器分解構造図をご参照の上、作業を行って下さい。

- 1) 攪拌機の梱包を開梱し、機器の形式、仕様、及び部品点数については、全て問題なく、ご注文通りの攪拌機であることを確認する。
- 2) クランプ本体⑰のクランプ固定ボルト⑳を緩めて、タンクの取付架台にはさみ、固定ボルト㉑を付属品のスパナで締付け、クランプ本体を取付架台に完全に固定する。
クランプ固定ボルト⑳の先端にはボルトを締め付ける際に完全にクランプが架台に密着して、締付けられたための押え固定金具㉒が、固定ボルト先端部にスナップリング㉓で取付られている。
- 3) 攪拌機本体の主軸⑩と攪拌機シャフト㉔を接合するインサートカップリングの軸挿入部内に付着した異物を除去、清浄にしておく。
(カップリング内部にシャフト挿入時の焼き防止のために、出荷時にグリースが塗布され、シャフト挿入をスムーズにすると共に焼付防止を計っている)
- 4) 本体セットボルト⑨の角座金⑱とナット・ワッシャー⑲-1を外して、クランプ⑰のボルト挿入溝に本体セットボルト⑨を差し込み、先に外しておいたワッシャー・ナット⑲-1を用いて、攪拌機本体⑮を仮止めする。

攪拌機のクランプに固定は攪拌シャフトの取付角度を調整後に完全にセット固定する。攪拌機自体が落下、転倒を起こす恐れがない程度に軽くナットを締めて、クランプ上に攪拌機を仮置しておく。
機器の構造上、据付け状態が不安定なため、落下、転倒には十分注意する事。

- 5) 攪拌シャフト㉔に羽根㉕を挿入し、羽根㉕をシャフト㉔にL形レンチを用いて、羽根セットボルト㉖を所定の位置に完全にセット固定する。

注意点

- ◎プロペラは後退羽根の形状のために、羽根の取付け方向が決まっております。取付け方向は羽根ブレード面に表示ステッカーが貼って取付方向が表示してあり、表示に従って羽根をセットする。
(ステッカーが貼ってある面を上向方向に取付ける)
羽根の表裏を逆方向でプロペラをセットした場合は振動が発生すると共に過負荷状況や場合に依っては羽根ブレードの破断事故を起こす恐れもあります。
- ◎羽根のセット位置はシャフトの所定の位置にセット用皿孔が予め、加工してあり、付属品のL形レンチを用いてこの皿孔に合わせてセットボルトを完全に締付けを行い、所定位置にセット固定する。
- ◎シャフトは主軸インサート位置側とプロペラセット位置側があります。必ず、確認してセットして下さい。
- ◎ライニング仕様の場合はシャフトとプロペラは一体化構造となっております。
シャフト材質はS S製で軸挿入部は防錆処理を行ってありますがライニング加工時の加硫作業のため、錆が発生し易く、シャフトの挿入時に軸挿入部分を補修願います。
- ◎作業中にシャフトに曲がりを生じる様な行為や作業は(無理にこじて挿入、乱暴な取扱い等)は絶対、避けて下さい。軸曲がりの原因となる恐れがあります。
- ◎攪拌シャフトは厳重な検査を行い、出荷しております。

- 6) 攪拌シャフト㉔を攪拌機本体の主軸インサートカップリングに挿入し、シャフトセットボルト⑭で完全にセット固定する。羽根セットと同様にセット皿孔位置に合わせてボルト⑭を完全にセットする事。


主軸のカップリング部にシャフトを挿入する時にシャフト挿入部分にグリース等を塗布しておくことシャフト挿入、及び取り外しが容易に行えます。
セットボルト⑭を一個、取外しセット位置(固定用皿孔)を必ず確認して下さい。
シャフトが挿入し難い場合は挿入部分をヤスリ、サンドペーパー等で修正して、加工かえりや傷等を補修し、挿入すると比較的、簡単に行えます。

- 7) タンク内に挿入した、羽根F位置がタンク中心位置より、攪拌機本体取付側にやや、寄った位置に本体の取り付け角度を定め、角座金⑱ナット&ワッシャー⑲-1を付属品のスパナを用い、攪拌機本体をクランプ⑰に完全に固定します。
 - I) シャフトの取付け角度はタンクの形状で異なりますが約10度位が最適でプロペラ位置はタンク底面並びに壁面から羽根径(ϕd)の1.5d以上、離れている事が吐出逆流の影響を受ける恐れが少なく、最適な羽根位置です。(最低運転液面との関連もある)
 - II) 攪拌シャフトの取付け角度があまり仰角の状態で運転しますと、シャフトの先端負荷が大きくなり、アンバランスが生じて、機器振動が生じる恐れがあります。

- Ⅲ) 運転時の機器振動が適正で無い場合はシャフト取付け角度、位置の調整を行い、攪拌機の運転に最適な位置にセットをやり直して下さい。
- Ⅳ) 液容量に対して攪拌が激しいために振動が起きる場合は、シャフト長さ、及び羽根径を検討し、改善する必要が生じる場合もあります。
- Ⅴ) クランプの本体固定取付け位置は前後左右にシャフト挿入角度、方向が調整できます。
- 8) 攪拌機主軸部を手回して回して、運転音や回転、及び軸振れ等の異常が無く、軽くスムーズに回り、タンクと羽根の距離が適正で運転上、影響が無いことを確認する。
- 9) 各部のボルト&ナットに緩み、脱落が無いことを確認する。

攪拌機の各部の固定に不備がある場合は運転開始後、シャフト、羽根の脱落及びクランプの緩みが生じ、シャフト、羽根の脱落や攪拌機の取付け位置が移動し、状況に応じては装置損傷につながる恐れもあります。
空転（液無し運転）は短時間の稼働も絶対、避けて下さい。軸曲がりの原因となります。


- 10) タンクに液が充満され、運転開始後、攪拌状態並びに振動状況を確認して、その運転状況に応じて、羽根位置、及び攪拌機本体の取付角度を最適な位置、取付角度に再調整を行う事が望ましい。
- 11) 攪拌機の標準的な取付け位置と羽根の最適な位置は下記の通り。
プロペラ位置がタンク底面や壁面から所定の間隔以上、距離をおかない場合はプロペラからの吐出流によって反流と起きて、攪拌機に振幅が生じ、振動の原因や部品が損傷を起す恐れがあり、運転ライフにも支障が生じる恐れがあります。



- 12) モーターの配線は電気設備基準や内線規定、防爆指針に従って施工を行って下さい。
端子箱内のモーターリード線を無理に曲げたり、引っ張ったり、はさみ込んだりしないで下さい。
感電、火災及び損傷の恐れがあります。
配線の距離が長い場合は、電力降下が大きくなります。運転時の電圧降下が2%以下となる様に電線の太さを選定して下さい。
- 13) 攪拌機の回転方向は攪拌機ケーシングに貼ってある方向指示銘板通りに行って下さい。
回転方向の変更は3相モーターの場合はU・V・W相のリード線のうち、2相を入替えて、所定の回転方向に変更する。
単相（100V）モーターの場合は、モーター銘板に結線方法が記載されており、記載通りに結線を行って下さい。（単相モーターはリード線が4本あります）


■3相 200V (400V)

3相モーター結線



■単相 100V

単相モーター結線



◎以上、簡単ですが据付け順序の概略を記載致しました。

据付けは現場状況に応じて異なり、据付け場所の環境に最適で危険のない方法で行い据付け作業は機器の専門知識と技能を持った人が実施して下さい。

5. 運 転

据付け、配線がおわりましたら、運転開始前に次の点を確認願います。

注 意 点

液無し運転（空転）で回転方向の確認作業を行う場合にも必ず攪拌シャフト並びに羽根を取り外すか、タンクに清水を所定の位置まで満たして、運転を行って下さい。

空転を行った場合は攪拌シャフトの曲がりの原因となり、装置破損の恐れがあります。「4）項の注意事項を参照」

- 1) タンク内に液はあるか。（羽根が所定深さまで水中に没しているか）
- 2) 配線は間違い無く、確実に行われているか。
- 3) 据付けは正しく、行われているか。
- 4) 固定されている各々のボルトは確実に締付けられているか。
- 5) 回転方向は指示通りの回転方向か。（回転方向はプロペラの回転です）

⚠ 危 険

- 運転中、回転部（主軸、シャフト）へは絶対、接近または接触しないで下さい。巻込まれ、けがの恐れがあります。
- 停電した時は電源スイッチを切って下さい。知らぬ間に電気が来て感電、けが、装置破損の恐れがあります。
- モーター端子箱のカバーを外して、運転しないで下さい。保守作業のために攪拌機に触る時は操作盤の電源スイッチを切り、機器停止中の表示の掲示、並びにその他の必要な対処を行い、知らぬ間に電気がきて、機器が回転して、けがや感電等の恐れがあります。



⚠ 注 意

- タンク内に手や物を入れたり、落としたりしないで下さい。回転する攪拌シャフト、羽根に巻込まれ、けがや装置破損の恐れがあります。
- モーターの冷却ファンカバーの開口部に、指や物を入れないで下さい。感電、けが、装置破損の恐れがあります。
- 運転中はモーター部がかなり高温になります。手や体を触れないでください。やけどの恐れがあります。
- 異常な状態が発生した場合は運転を停止して、電源スイッチを切って下さい。
- 定格電流値以上の運転はしないで下さい。けが、及び装置破損の恐れがあります。直ちに停止



● 試運転時の確認事項

- I) 異常な振動の発生はないか。
 - イ) 羽根の装着位置に問題はないか。…………… タンク底面並びに壁面との間隔が適正か。
 - ロ) 取付け架台の剛性が不足していないか。…………… 架台の強度不足により共振していないか。
 - ハ) シャフトは振れていないか。…………… セットボルトの緩みはないか。
 - …………… 取付け位置は適正か。
 - …………… 軸曲がり、羽根アンバランスが生じていないか。
 - …………… タンク容量に対して羽根径は適正か。
- II) 異常な運転音が生じていないか。
 - イ) 攪拌効果は適正か(過負荷状態)…………… タンク容量に対してプロペラ径が大きくないか。
 - …………… 液性状の変動による過負荷要因はないか。
 - ロ) モーター部より生じている。…………… ファンカバーと冷却ファンの接触（カバーの変形）
 - ハ) 本体ケーシングより生じている…………… 減速部の潤滑グリースは適正か。
 - …………… 軸受ベアリングに損傷が起きていないか。
 - …………… ギャーの損傷は生じていないか。
- III) 異常な運転温が生じていないか。
 - イ) モーター部より生じている。…………… 定格電流値（銘板記載）を越えていないか。
 - …………… 電圧の上昇、降下が大きくないか。
 - …………… 使用環境の周囲温度は高くないか。
 - …………… 過負荷状態は生じていないか。
 - ロ) 本体ケーシングより生じている。…………… 減速部の潤滑グリースの充填量は適正か。
 - …………… 軸受ベアリング部から異常音が生じていないか。
 - …………… ギャーの損傷は生じていないか。

可搬形攪拌機は本体の固定箇所がクランプに依る一点保持方式のために、羽根から発生する推力の影響による機器の前後方向の振幅と吐出反流による過負荷状況、及び過剰な攪拌効果等の液の流動の影響を受けて、軽い共振が生じる可能性があります。

タンク形状に依っては羽根径、羽根の装着位置に依る吐出反流の影響による振動が生じる恐れがあります。

* 異常と認められた場合は攪拌機の運転を止め、最寄りの弊社代理店または営業所までご連絡下さい。

6. 日常の点検・保守

⚠ 危険

- 活線状態で作業は行わないで下さい。必ず電源は切って所定の停止表示を行い作業中に稼働しない様に対処し、作業を行って下さい。事故、感電の恐れがあります。
- 運転中の保守・点検において回転部（主軸、シャフト）へは絶対に接触しないで下さい。巻き込まれたり、人身事故の恐れがあります。
- 危険が及ぶ様な作業は絶対避けて、機器の知識、安全の情報、注意事項を習熟し、保守・点検作業を行って下さい。
- 防爆モーターが装着された場合はモーターの分解、改造は絶対行わないで下さい。爆発、引火、感電、けが、火災装置破損の恐れがあります。



⚠ 注意

- 回転体のある開口部に指や物を入れないでください。感電、けが、装置破損の恐れがあります。
- 運転中や停止直後の機器表面はかなりの高温になります。素手で触らない様にして下さい。
- 機器に異常が発生した場合の診断は取扱説明書に基づいて実施して下さい。異常の原因を究明し、対策処置を施すまでは絶対、再運転は行わないで下さい。
- 運転中や運転停止直後に潤滑油（グリース）の補充、交換は行わないで下さい。やけどの恐れがあります。
- 絶縁抵抗測定の際は端子に触れないで下さい。感電の恐れがあります。防爆モーターの場合は周囲に引火、爆発の恐れが無い事を確認して行って下さい。
- 点検時に取外した安全カバー等を外したままで運転は行わないで下さい。巻き込まれたり、けが、破損の恐れがあります。
- お客様に依る攪拌機の改造、変更等は当社の補償範囲外で責任は負えません。



● 6-1) 日常の点検

攪拌機は日常の簡単な目視、並びに聴覚に依る通常の簡単な日常点検があります。

日常の点検を怠ると機器トラブルのつながる恐れがあります。

日常の点検については次表の項目に従って行って下さい。

点 検 項 目	点 検 内 容
消費電流値	モーターの銘板記載の定格電流値以下であるか (定格電流値の65～80%位の電流値が適正)
機器表面温度	機器の表面温度が異常に高くないか 急激な温度上昇はないか (大気温+35℃以下)
運転騒音	異常音、及び急激な運転音の変化がないか
運転振動	振動は異常に大きくないかまた、急激な変化はないか
グリース漏れ	ギヤーケース、及びその他の箇所より漏洩はないか
攪拌軸の振れ	シャフトの振れに急激な変化は生じていないか
攪拌効果	攪拌状態が非常に悪くなっていないか。回転は正常か
ボルトの緩み	クランプ固定ボルトを含めて、各ボルトの緩みはないか

日常点検で何等かの異常が認められた場合は「8項」に記載の「トラブルと簡単な対処」の事項に従って処置を行って下さい。

それでも解決しない場合は最寄りの弊社代理店、または営業所までご相談下さい。

● 6-2) 各部位の保守

攪拌機の使用条件（運転操作、条件及び時間）により保守条件（経年摩耗）の内容は異なりますが通常、20,000時間または3～5年を目安に定期的に分解点検を行い、下記の項目に従って、部品交換を実施して頂くと、攪拌機は一層、長くご使用いただけます。

I) 攪拌機本体ケーシング関係

部 品	材 質	部品保守時の注意、確認事項
ピニオンギヤー	S 3 5 C	損傷が歯面に生じている場合は新品部品と交換 ギヤー部より異常音が発生している場合
ヘリカルギヤー	MC 9 0 1	歯面が欠損していたり、摩耗が生じている場合は新品部品と交換する。 攪拌機が不規則な回転また回転しない場合は交換。 ギヤー部より異常音が発生している場合は新品部品と交換。 (ピニオンギヤーと一緒に交換を行う)
ベアリング (上下2箇所)	S U J	損傷がある場合は新品と交換して下さい。 密閉シールが摩耗している場合や封入グリースが漏洩または消費している場合は新品部品と交換。 分解時に新品部品との交換をお奨めします。 封入してあるグリースが劣化している可能性があります。
オイルシール (特殊仕様) (オプション)	N B R	分解時に新品部品と交換して下さい。 組立時にリップ摺動面にグリースまたはオイルを塗布して下さい。

II) 接液部関係

部 品	材 質	部品保守時の注意、確認事項
軸、羽根 (ライニング仕様)	SS 4 0 0 +N.R. S U S 3 0 4	ライニング仕様のシャフト、プロペラは経年使用による被覆材質に劣化（老化）が起きて液の浸透が生じ、シャフト、プロペラ素材を腐食している恐れがあり新品部品との交換をお奨めいたします。 ライニング仕様以外は点検して腐食状態を確認して異常がない場合には使用は可能です。

III) モーター関係

部 品	材 質	部品保守時の注意、確認事項
ベアリング	S U J	異常音が生じている場合は新品部品に交換して下さい。 摩耗、封入グリースが劣化しています。
防水Vパッキン	N B R	防水Vゴムパッキンも点検の上、新品部品と交換を行う。

注意点

- ◎ギヤーケースにモーターを装着する場合は無理に取付けずに注意して、垂直に挿入して、セットして下さい。
ヘリカルギヤーの材質が樹脂製のため、金属材質との当て傷に弱いためにモーター出力軸に装着されたピニオンギヤーの噛み合わせ時に損傷が生じないように注意して下さい。
- ◎モーター取付けは嵌合取付けとなっており、ヘリカルギヤーとピニオンギヤーの軸間距離の微調整は不要です。
- ◎ギヤーケースを分解した場合はケース内に充填され、劣化したグリースは全て除去し、ケース内、及び各部品に付着した不要なグリース、並びに異物を消浄にしてください。
洗淨油等で洗淨を行う事をお奨めします。組立に支障のない様に除去、洗淨を願います。
- ◎攪拌機の部品の接合部は全て、嵌合組立となっており、パッキン、接着剤等の使用は不要です。

● 6-3) ギャー潤滑グリース

この攪拌機に装着された、ギャー減速部の潤滑グリースはギャーケース内に密閉封入され、原則的にメンテナンスフリー方式となっております。

ギャーケース内のグリースの充填は工場での機器組立時に適量が充填されております。

このため、原則的にグリースの交換、補充を行わないで長時間、安心してご使用頂けますが20,000運転時間、または3～5年間を目安に定期的に分解して、交換して頂く事により、攪拌機の寿命がより、保てます。

但し、ギャーケースより、異常な運転音が発生した場合は潤滑グリースの劣化や不足に依る恐れもあり、点検を行い、グリースの補充、交換を行って下さい。

グリースの充填量は各機種により、充填量が異なりますが100～250gの油量となっております。

各機種のグリースの充填量の日安としては、攪拌機に装着されたモーター①を取外して、ギャーケース⑥内に装着されたヘリカルギャー⑨の上面が被さる程度までグリースを充填した状態が適量です。

充填時に主軸⑩を手回しで回しながら、充填を行うとケース内に均等に充填が行えます。

グリース充填、補充は攪拌機の電源は切って、活線の状態では、絶対行わないで下さい。

攪拌機の設置環境は非常に、多湿な悪条件の場所に設置されているために防錆対処が機械のライフを左右する恐れがあります。

定期的に防錆対処を併せて行う事をお奨め致します。

推奨グリース	JX 日鉱日石エネルギー エピノックグリース AP2 J I S K-2 2 2 0 該当グリース
--------	--

◎グリースは上記、該当グリースの場合はグリースの混用は何等、問題ありません。

◎設置周囲の環境が常時0～40℃以外の周囲温度で攪拌機を使用される場合は潤滑グリースの使用油種が異なります。(温度に依る液化及び粘潤性の低下)

該当するグリース種類並びに内容につきましてはご照会下さい。

● 6-4) その他の事項

I) 攪拌機の振動や軸振れが異常に大きい場合や急激に発生した場合は、クランプ固定ボルトの緩みやプロペラ部にスケールの付着及び異物等の絡みつきに依る、プロペラ部のアンバランスの発生が考えられます。

II) 上記の状況が生じた場合は、過負荷状況が生じ、消費電流値は上昇する恐れがあります。

III) 液性状(高粘度液)に依っては大気温度の変化により、攪拌機に対する負荷の変動が生じ、状況に応じては過負荷による、ギャーの欠損事故が生じる恐れがあります。

IV) 攪拌機は運転中常時微振動をしており、本体固定クランプ部の本体固定用ナット及びクランプ固定ボルト、又、攪拌シャフトセットボルト(主軸側取付け)が緩む事が有ります。運転開始7日目及び3ヶ月から6ヶ月に1回攪拌機を停止し、ボルトの緩みの有無を確認し、増し締め等の処置を御願ひ致します。

7. 分解・組立

⚠ 危険

- 防爆形モーターの場合はモーター自体の分解、改造は絶対、行わないで下さい。
爆発、引火、感電、けが、火災及び装置破損の恐れがあります。
- 「6項日常の点検・保守」の危険及び注意項目を遵守して作業を行って下さい。
感電、けが等の人身事故の恐れや機器、及び装置破損の恐れがあります。



⚠ 注意

- 修理、分解、及び組立は必ず専門知識をもった人が行って下さい。
感電、けが、装置破損の恐れがあります。

注意点

- 分解は埃や湿気の少ない平坦で作業のし易い場所を選んで下さい。
- 分解した部品の散逸の恐れが無い場所で小物部品の紛失に、十分注意して下さい。
- キー溝や部品のエッジ部でけがをしないように注意して下さい。
- 取外し、運搬時に落下、転倒事故でけがをしないように十分注意して下さい。
- 分解した部品に、傷を付けないように注意し、部品の散逸のないようにして下さい。また、水や埃がつかないように注意して下さい。
- 分解が終わった部品を洗浄を行い、再使用する部品については傷や摩耗等の異常が生じていないか点検を行い、不良、摩耗部品については新品部品と交換して下さい。
また、交換のために準備した新品部品と分解した部品を照合して間違っていないか、再確認をして下さい。

●7-1) 分解手順

攪拌機の分解は以下の手順にて、分解して下さい。

末尾の「11項」に添付された、攪拌機の機器分解構造図を参照して構造、使用部品を十分、熟知した上で、作業を開始して下さい。

使用装着部品は機器納入時の図面を参照して下さい。

お手元に図面がない場合は最寄りの弊社代理店、または営業所までお問合わせください。

この攪拌機はオーバーハングの構造を有した特殊な回転機器で最適な運転操作と十分な点検・保守を行う事により、より一層、攪拌機の寿命が保てます。

通常では経年摩耗に依る部品交換作業以外は、殆ど大きなメンテナンスは必要ありません。

分解に際しては、必要と思われる各部品を図面に依って、準備しておく事で部品交換が容易に行う事が出来ます。

- (1) 攪拌機の電源スイッチを切り、操作盤に所定の安全表示（作業中、停止等）を掲示し、作業を行います。
活線状態での作業は絶対、行わないで下さい。事故が生じる恐れがあります。
- (2) モーター端子箱より、電源ケーブルを外し、ケーブルの端末を処理する。

分解する前に、固定（セット）ボルト及び攪拌シャフトの軸挿入部分に予め、市販の潤滑剤を錆並びに固着した攪拌シャフトやボルト類が分解し易い様に塗布しておくこと各部品の分解が容易に行えます。

- (3) 攪拌機本体からシャフト・羽根は外す。
攪拌機主軸⑩のシャフトセットボルト④を所定のL形レンチを用い、緩めて主軸⑩インサート部に挿入された攪拌シャフト③・羽根②と共に攪拌機本体より、取外す。
(取外し時のシャフトの落下事故に十分ご注意ください)
緩めたセットボルト④は後の作業のために予め、取外しておく事。

攪拌機の主軸より取外した、シャフト及び羽根は軸曲がりが生じない場所に十分注意し、養生して仮保管を行い、ライニング仕様のシャフト、羽根を他の品物に当てたり、転倒してライニング表面に当て傷や欠損、剥離、及び軸曲がりが発生しない様に大切に保管願います。

- (4) 攪拌機本体をクランプ⑩から取外す。
攪拌機本体固定ボルト⑨の固定ナット&ワッシャー⑨-1を緩め、攪拌機本体が落下、転倒の恐れが無いように養生を行い、角座金⑨と共に外し、攪拌機本体をクランプ⑩より取外し、分解作業に支障の起きない場所に養生して、仮置きする。
- (5) 攪拌機本体からモーター①を取外す。
モーター固定ボルト②、4本を緩めて外し、モーター①の出力軸にピニオンギヤー③が装着された状態でギヤーケース⑥の取付け面より、取外す。
- (6) 取外したモーター①、の取付フランジ裏部分に付着したグリースを除去する。
出力軸に装着されたピニオンギヤー③に打痕傷が生じないように注意し、付着したグリース並びに異物を洗浄油等を用いて清浄にしておく。
- (7) ピニオンギヤー③の交換。
ピニオンセットボルト④を所定のL形レンチで緩めて、モーター出力軸から外す。

◎モーター出力軸に平行固定キー⑤が装着され、セットボルト④でギヤー③を出力軸に挿入固定しています。(0.4 kW以上のモーター装着機種の場合)
0.2 kW以下のモーターについては固定キーではなく、出力軸径がカットされこの断面にセットボルト④をもって固定する方式となっております。

◎ピニオンギヤー③の交換を行わない場合にはこの項目の作業は不要です。

◎ヘリカルギヤー⑪の交換を行う場合は原則的にピニオンギヤー③も同時に部品交換を行って下さい。
ギヤーの歯面に摩耗、損傷が生じている恐れがあります。

- (8) ギヤーケース⑥を本体ケーシング⑬から取外す。
ギヤーケース固定ボルト⑭、4本を緩めて外し、取外したボルトの1本を用いて、ギヤーケース⑥の抜きタップネジ孔にねじ込み、主軸⑩の先端部をジャッキの要領で押し出し、本体ケーシング⑬からギヤーケース⑥を外す。
- (9) 抜きタップ孔に使用したボルトを外す。
- (10) ギヤーケース⑥内に付着したグリースを除去し、清浄にする。
ギヤーケース⑥、主軸⑩に装着されたヘリカルギヤー⑨及びその周辺に付着したグリースを除去し、洗浄油等で洗浄する。
- (11) ギヤーケース⑥内に装着されたウエープリング⑧-1及びベアリング⑦を抜き取り、清浄にすると共に作業中に生じた、かえりや傷等を補修、整備しておく。
(上部ベアリング⑦は主軸⑩に装着された状態で取外れる可能性がある)
- (12) 本体ケーシング⑬より主軸⑩を抜き取る。
本体ケーシング⑬を上下反対にして、主軸インサート孔に当たり傷や打痕傷が生じないように、十分養生を行い本体ケーシング⑬より主軸⑩を抜き取る。
主軸⑩に装着された各部品と共に本体ケーシングから、抜き取る。

主軸の攪拌シャフト⑫を挿入するインサート孔に適当な丸棒を差込み、モーター側に丸棒を軽く叩いて押し出す。
(主軸⑩からシャフトセットボルト⑭が外してある事を確認して作業を行う)

- (13) 主軸⑩に装着されたベアリング⑦、スペースリング⑧、ヘリカルギヤー⑨及び、ベアリング⑪を主軸に損傷を与えないように注意して、上下方向に抜き、主軸より、取外す。
(ウエープリング⑧-1も併せて外す)
- (14) 本体ケーシング⑬の軸受ケース内のオイルシール⑫を取り外す。
(オイルシールはオプション仕様で装着されていない場合があります)

ヘリカルギヤーはMC901樹脂製です。
無理な取扱いをすると欠損する恐れがあり、再使用する場合には歯面を清掃し付着異物を除去した後、歯面に異常がないことを確認を行い、再使用して下さい。

- (15) 主軸⑩に装着してあるギヤー固定埋め込みキー③を主軸より、外す。
- (16) 分解作業時に生じた主軸⑩のインサート孔、各部品の装着部の点検、補修する。
- (17) 本体ケーシング⑬、ギヤーケース⑥の嵌合接合面の分解作業時に生じた摩耗、傷等を補修し、組立時に支障がないようにする。
- (18) 分解した部品で、再使用する部品は分解時に生じた、打痕傷やかえり傷を及び、付着した異物を除去して、洗浄する。
以上が概略の分解手順となっております。

本体関係の材質はアルミ合金(AC)を採用しており、分解時に打痕傷やかえり傷が比較的につきやすいため、慎重に取扱いをお願いします(⑥・⑬各ケーシング、ギヤーケース)。

● 7-2) モーター部の分解、組立

モーターを分解、組立する場合には次の点に注意して下さい。

- ◎活線状態で分解する事は絶対、避けて下さい。所定の安全対策を行い、作業を行って下さい。
- ◎モーター出力軸に装着されたピニオンギヤー③のセットボルト④を緩めて、固定キー⑤と共に出力軸から、取外す。(0.4 kW容量以上)
- ◎モーター内部のコイル巻線や軸受には水分や埃が付着しないように十分注意して下さい。
- ◎負荷変動や振動の大きい過激な用途の場合はベアリングの外輪の外周面に接着剤を少量塗布する事をお奨めします。
- ◎モーターケーシングの嵌合接合部の古い不乾性液状ガスケット剤を除去し、新しいガスケット剤を塗布して組み立て下さい。
- ◎冷却ファン側に装着された防水Vパッキンは消耗品となっており、組立時に点検して、経年摩耗を起している場合は交換して下さい。(0.1 kWは除く)
- ◎防爆形モーターはお客様で絶対に分解しないで下さい。
- ◎組立完了後、出力軸を手回しにて回して、異常のないことを確認して下さい。

モーターの軸受ベアリングの形式、並びに形番はモーターフレームに貼られたモータ 銘板に記載されております、ご参照下さい。

● 7-3) 組立手順

攪拌機の組立作業は原則的に分解手順の逆となります。

この項では組立時に特に注意が必要な事項のみを、記載します。

- I) 交換が必要な新品部品の準備
- II) 組立時に必要な消耗品の準備 (グリース、補修塗料等)
- III) 再使用する部品で分解時に生じた打痕傷、擦傷、かえり、及び摩耗等の組立時に支障がある箇所は予め、ヤスリ、サンドペーパー等で完全に補修を行っておく事。

注意点

- ◎各部品の嵌合接合部、挿入箇所及び嵌合箇所は組立時に潤滑剤を予め、塗布し作業を行うと組立作業はスムーズに行えます。
- ◎本体ケーシング⑮の軸受ケース内にオイルシール⑫を装着する。
ケース内に装着したオイルシール⑫の摺動部にグリースを塗布し、主軸⑩の摺動摩耗を防止します。
但し、オイルシール⑫はオプション装着となっています。
- ◎主軸⑩にベアリング⑦、ヘリカルギヤー⑨、スペースリング⑧、ベアリング⑪を予め、装着を行い、主軸⑩の所定の設定装着箇所に完全に組立ておきます。
- ◎主軸⑩にベアリング⑦⑪を挿入する場合にベアリングのシール部に損傷を与える様な作業方法は絶対、行わないで下さい。
シール部分に損傷が生じるとベアリング内部に封入されたグリースが漏洩する恐れがあり、異常摩耗、損傷の要因となります。
- ◎ベアリング⑦⑪を主軸⑩と共に本体ケーシング⑮並びにギヤーケース⑥内の軸受ケースに挿入時には平均に挿入し、もし、曲がった状態で挿入しますとケーシング内のベアリングケースに損傷が生じる恐れがあり、運転開始時に振動、異常摩耗、及び損傷の生じる恐れがあります。
- ◎各部品を装着した主軸⑩を本体ケーシング⑮に組立を行う時に、主軸⑩のベアリング⑪が軸受ケースに均等な状態で挿入して下さい。
主軸を無理に押し込み、軸受ケース部に傷が生じた場合は傷のために所定の位置までベアリング⑦⑪が装着出来ない恐れがあります。(材質が比較的柔らかいため)
- ◎ヘリカルギヤー⑨を主軸⑩に装着し、ギヤーケース⑥の組込み時にギヤー部分に当てない様に十分注意して下さい。
(固定キー③を忘れずに主軸⑩に装着する事)
ギヤー面に欠損が生じて運転開始時に異常音の生じる恐れがあります。
- ◎ギヤーケース⑥を本体ケーシング⑮に組み込み時、ウエープリング⑧-1を忘れずに装着して下さい。ベアリングの摩耗、異常音の要因となります。
本体ケーシング⑮とギヤーケース⑥の取付けを確認し、固定ボルト⑯で完全にセットする。
接合は嵌合組立となっております。
- ◎攪拌機組立完了後、グリースを充填するため、ギヤーケース内に異物の混入に十分注意し組立作業は行って下さい。
- ◎グリースの充填は前記6-3) 項を参照し、適量のグリースを充填して下さい。
- ◎組立完了後、据付け前に手回しにて主軸を回して、異常のないことを確認して据付け願います。

グリースの充填量が過不足の場合にはギヤーケースが異常な発熱をしたり、過負荷の恐れがあります。ヘリカルギヤー⑨とピニオンギヤー③の噛み合わせ調整は正常に組み立てられていれば、特に調整の必要ありません。
モーター①取り付け時にギヤーケース⑥内が確認できませんため、組立時にヘリカルギヤーにピニオンギヤーに当たらないように注意して組立作業を行って下さい。

8. トラブルと簡単な対処

攪拌機に運転中に何等かの異常が生じた場合は、下記の項目をご参照の上、早めに対処適切な処置を行って下さい。

対処を行って機能が回復しない場合は最寄りの弊社代理店または営業所までご連絡下さい。お問い合わせの時はお手数でも下記、項目を併せてご連絡下さい。

お問い合わせの際は①攪拌機形式、②製造番号、③トラブルの内容をご連絡下さい。
上記の項目は攪拌機本体に貼ってある機器形式銘板に刻印記載されてあります。

トラブルの内容	原因	処置
攪拌機が回らない	停電	電力会社、社内施設の点検
	電気回路の不良	操作盤内の回路を点検する
	保護装置の作動	作動要因を点検して、復帰させる
	過負荷	機器を点検して負荷原因を取除く 液性状の変動要因はないか
	単相運転（3相）	電圧の測定 結線及び操作盤の点検
	減速部のギヤー損傷	経年摩耗……………交換 過負荷に依るギヤーの欠損 グリースの劣化による摩耗…交換
異常音の発生	モーター部より発生	ファンカバーの変形……………補修 軸受ベアリングの損傷……………交換
	ギヤー部より発生	グリースの不足……………補充、交換 ギヤーの摩耗、損傷……………修理、交換 ギヤーの欠損……………過負荷…点検 プロペラ位置不適……………調整
	軸受部（上下部）	ベアリングの経年摩耗……………交換 組立不良による損傷……………点検交換 共振による損傷……………原因調査
異常温の発生	モーター部より発生	過電流……………過負荷原因調査 電圧降下……………原因調査 3相が単相運転……………結線点検 絶縁不良……………メガ測定 周囲温度……………環境改善
	ギヤーケースより	グリースの過不足……………適正調整 過負荷……………原因点検
	軸受部より発生	ベアリング損傷……………交換 軸振れの発生……………原因除去
モーターがトリップ	サーマルリレーのトリップによる停止	過負荷の発生……………過負荷原因調査 軸振れの発生…原因調査…軸交換 異物の絡み付き……………異物除去 電圧降下……………原因点検 絶縁不良……………原因点検
異常振動の発生	攪拌機が振幅する	架台構造……………強度不足……………補強 羽根、軸の設定不適……………位置調整 攪拌が強すぎる……………羽根変更 軸曲がり……………原因点検…交換 異物の絡み、付着……………除去 クランプの緩み……………調整 取付け位置不適……………調整

9. 機器補償

⚠ 注意

- トーケミ純正部品及び推奨部品以外の弊社が認めない部品及びオプションをご使用の場合、またはそれに起因する攪拌、性能並びに事故に対しては補償は致しません。

◎補償期間

- I) 機器の補償期間は運転開始後、1年間、または納入後18ヶ月のどちらか短い期間と致します。
(特に相互の承諾を得て、定めた事項のある場合は、これを優先する)
- II) 機器補償期間中に正常なご使用にも関わらず弊社の設計、製作上の不備により、故障及び破損が生じた場合は無償で修理、交換をさせていただきます。
- III) 次の事項に起因する故障及び破損は有償とさせていただきます。
 - ①補償期間満了後。
 - ②取扱いの不注意や正常でない、ご使用または保管による場合。
 - ③お客様による攪拌機の改造、変更による場合。
 - ④トーケミ純正部品並びに推奨部品以外の修理、改造の場合。
 - ⑤火災、天災及び地変等の不可抗力による場合。
- IV) 故障、破損等の事故原因の判定はお客様と弊社技術担当部門との協議の上、決定することとします。

10. その他

攪拌機につきましての確認やご不明な事項についてのお問い合わせは最寄りの弊社代理店、または営業所までご連絡下さい。

お問い合わせの場合はお手数でも下記の項目を確認して頂き、併せてご連絡頂ければ迅速に対処させていただきます。

- 1) 攪拌機形式
- 2) 製造番号
- 3) お問い合わせ内容

◎連絡先がご不明の場合は下記、連絡先までお問い合わせ下さい。

電話番号：(06)301-3141 FAX(06)308-6228

社名：(株)トーケミ 本社

住所：〒532 大阪市淀川区田川北1丁目12番11号

無料電話による【トーケミ 技術相談サービス】のお知らせ

本製品の無料着信電話（フリーボイス）による技術相談サービスを承ります。
この技術相談サービスは、製品購入前の選定や製品の仕様などに関するお問い合わせ、また、ご使用中の製品に関してのご質問に対し迅速に対応してまいりますので、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
技術関連以外のご相談につきましては、本ページ下段に記載の弊社各営業拠点までご連絡をお願いいたします。

【お問合せ先】

株式会社トーケミ 技術相談サービス

TEL  0120-961-212

受付時間：平日9時～12時、13時～17時30分

（土、日、祝日ならびに弊社規定の休日は除く）

携帯電話・PHSからも無料でご利用いただけます。

（なお050ではじまるIP電話からの通話はできません。）

FAXでのご相談は06-6301-3390（技術部直通）までお願いします。

（FAX回線の通信料は有料となります。）

Eメールでのお問合せは弊社ホームページのお問合せページよりご連絡をお願いします。

<http://www.tohkemy.co.jp/contact.html>



株式会社 トーケミ
TOHKEMY CORPORATION

ろ過事業部	Filter media Div.				
東京営業部	Tokyo Sales	Phone (03) 5817-2025	FAX (03) 5817-2033		
大阪営業部	Osaka Sales	Phone (06) 6301-5627	FAX (06) 6308-7559		
名古屋営業部	Nagoya Sales	Phone (052) 752-2511	FAX (052) 752-2633		
	Chemical pump Div.				
東京営業部	Tokyo Sales	Phone (03) 5817-2022	FAX (03) 5817-2035		
大阪営業部	Osaka Sales	Phone (06) 6302-4953	FAX (06) 6308-7911		
名古屋営業部	Nagoya Sales	Phone (052) 752-2511	FAX (052) 752-2633		
金沢出張所	Kanazawa Office	Phone (076) 234-1780	FAX (076) 234-7571		
機器事業部	Instrument Div.				
九州営業部	Kyusyu Sales	Phone (092) 473-4590	FAX (092) 473-4599		
宮崎出張所	Miyazaki Office	Phone (0985) 29-9388	FAX (0985) 28-0918		
中国営業部	Tyugoku Sales				
広島営業所	Hiroshima Office	Phone (082) 568-7877	FAX (082) 568-7878		
岡山営業所	Okayama Office	Phone (086) 245-1152	FAX (086) 245-1085		
流体機器部門	Fluid instrument Div.				
流体機器営業部	Fluid instrumen Sales	Phone (03) 5817-2028	FAX (03) 5817-2034		
札幌出張所	Sapporo Office	Phone (011) 595-8611	FAX (011) 595-8677		
仙台営業所	Sendai Office	Phone (022) 297-2371	FAX (022) 297-2372		
北関東営業所	Kitakanto Office	Phone (027) 330-5670	FAX (027) 330-5672		

本社・大阪営業所 HEAD OFFICE・Osaka Office
〒532-0021 大阪市淀川区田川北1丁目12番11号
12-11, Tagawakita 1-chome, Yodogawa-ku, Osaka-city, Osaka 532-0021, Japan
Phone : Osaka (06) 6301-3141 FAX : Osaka (06) 6308-6228
外国課 Foreign Business Sect.
Phone : Osaka (06) 6301-6460 FAX : Osaka (06) 6308-3022

東京営業所 Tokyo Office
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目19番2号
19-2, Taito 1-chome, Taito-ku, Tokyo 110-0016, Japan
Phone : Tokyo (03) 5817-2021 FAX : Tokyo (03) 5817-2035

名古屋営業所 Nagoya Office
〒466-0854 名古屋市昭和区広路通6番12号
6-12, Hirozitouri, Syowa-ku, Nagoya-city, Nagoya 466-0854, Japan
Phone : Nagoya (052) 752-2511 FAX : Nagoya (052) 752-2633

九州営業所 Kyusyu Office
〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目17番17号
17-17, Toko 2-chome, Hakata-ku, Fukuoka-city, Fukuoka 812-0008, Japan
Phone : Fukuoka (092) 473-4590 FAX : Fukuoka (092) 473-4599

<http://www.tohkemy.co.jp>

取扱説明書文書番号

HK-MKA901-07

2016-04-20 AP